

**No dañan el neumático**  
**No se utiliza el gato**  
**Fácil de instalar**

**gran resistencia al desgaste,**  
**muy resistente al frío,**  
**fuerte agarre a la carretera**



## Pasos para su instalación:



1. Rodee los neumáticos por los dos lados y presione las hebillas de fijación, el cinturón cruza de arriba a abajo



2. Rellene las juntas debajo de las hebillas de fijación y abroche la correa



3. Recoja la correa restante con el anillo de ajuste

### Observaciones:

1. No se puede instalar por los huecos de las válvulas de los neumáticos.
2. No se puede instalar cuando la distancia entre el eje de la rueda y el disco de freno es muy corta.
3. La velocidad del vehículo no puede superar los 40 km por hora en carretera con hielo.
4. Deben evitarse durante el viaje situaciones como frenadas bruscas, arranques rápidos o giros repentinos.
5. Se evitará conducir en carreteras con objetos que puedan dañar las cadenas o en carreteras secas que no estén heladas.
6. La instalación debe ser correcta, evitando instalaciones demasiado apretadas o demasiado flojas. En caso de sonido o sensación anormal durante la conducción, detenga el vehículo para verificarlo.
7. Trate de evitar usar el producto en un suelo llano.